

ANWEISUNGEN. Ref. : F97109639

Vorbereitung:

Bevor Sie mit der Montage der Spikes beginnen, empfehlen wir die Reinigung der Räder um die bestmögliche Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten. (Superkleber nicht im Lieferumfang enthalten).

Nehmen Sie den mitgelieferten 5 mm Bohrer und stellen Sie die Bohrtiefe auf 15 bis 20 mm ein. Alternativ können Sie mit Hilfe von Klebeband die Bohrtiefe markieren (siehe Abbildung). Somit gewährleisten Sie die identische Bohrtiefe bei alle Bohrungen.



Montage:

Abhängig vom Traktionsprofil auf der Radoberfläche können die Spikes versetzt angebracht werden (optimale Traktion). Bei dieser Methode arbeiten Sie mit zwei imaginären Linien, entlang derer Sie die Spikes platzieren (siehe Bild). Bohren Sie die Löcher entlang der gesamten Oberfläche des Rades. Abwechselnd links und rechts, auf den Linien 1 und 2. Im Bild (unten) sehen Sie, dass wir die Spikes gegenüber jedem horizontalen Traktionsprofil gebohrt haben, um eine optimale Verteilung der Spikes über die gesamte Radoberfläche zu erzielen.



Sicherheitsvorkehrungen:

An einem gut belüfteten Ort auftragen. Tragen Sie Handschuhe und waschen Sie sich nach Gebrauch die Hände.

Tragen Sie vor dem Einschrauben der Spikes den Klebstoff auf das Gewinde der Spikes und in die Bohrlöcher. Achten Sie darauf, dass sie keinen direkten Kontakt zum Klebstoff haben. Tragen Sie zu Ihrem persönlichen Schutz entsprechende Handschuhe. Drehen Sie anschließend, mit Hilfe des mitgelieferten Schraubendrehers, die Spikes in die Bohrlöcher.



Überprüfen:

Überprüfen Sie regelmäßig die Räder des Mähroboters, um sicherzustellen, dass sich keine Spikes gelöst haben und die bestmögliche Traktion gewährleistet ist. Zum Ersatz von gelösten oder verlorenen Spikes, enthält dieses RoboSpike-Set genügend Ersatzspikes.

