Anlage zum Produkt (de)
725 192 / 2007-10NH

PELV

Festo SE & Co. KG

Postfach
D-73726 Esslingen
++49/(0)711/347-0
www.festo.com

⚠ Warnung (de)

- Verwenden Sie ausschließlich Stromquellen, die eine sichere elektrische Trennung der Betriebsspannung nach IEC/DIN EN 60204-1 gewährleisten.
- Berücksichtigen Sie zusätzlich die allgemeinen Anforderungen an PELV-Stromkreise gemäß IEC/DIN EN 60204-1.

⚠ Warning (en)

- Use power supplies which guarantee reliable electrical isolation of the operating voltage as per IEC/DIN EN 60204-1.
- Consider also the general requirements for PELV circuits in accordance with IEC/DIN EN 60204-1.

Attention (fr)

- Utiliser exclusivement des sources d'énergie qui garantissent une isolation électrique fiable de la tension de service selon CEI/DIN EN 60204-1.
- Tenir compte également des exigences générales qui s'appliquent aux circuits électriques TBT selon CEI/DIN EN 60204-1

Advertencia (es)

- Utilice exclusivamente fuentes de corriente que garanticen una desconexión electrónica segura de la tensión de servicio conforme a la IEC/DIN EN 60204-1.
- Preste también atención a las exigencias generales para circuitos PELV de conformidad con IEC/DIN EN 60204-1..

Avvertenza (it)

- Utilizzare esclusivamente alimentazioni elettriche in grado di garantire un sezionamento elettrico sicuro della tensione di esercizio secondo IEC/DIN EN 60204-1.
- Attenersi inoltre ai requisiti generali previsti per i circuiti elettrici PELV secondo IEC/DIN EN 60204-1..

Varning (sv)

- Använd endast strömkällor som garanterar en säker isolering av matningsspänningen enligt IEC/DIN EN 60204-1.
- Observera dessutom allmänna krav på PELV-kretsar enligt IEC/DIN EN 60204-1.