

Product Informatie 98.70.10

01-05-2026

Intake & EGR Cleaner

Beschrijving

Intake & EGR Cleaner is een speciaal ontwikkelde krachtige reiniger voor het verwijderen van afzettingen en roet verontreinigingen in het gehele inlaattraject. Het product zorgt voor een verbeterde werking van verbrandingsmotoren en verlaagt eveneens het brandstofverbruik. Intake & EGR Cleaner is geschikt voor het reinigen van onder andere EGR kleppen, gasklephuizen, zuigerveren, zuigerveergroeven, inlaatkleppen, uitlaatkleppen, klepstelen, klepschotels en andere onderdelen binnen het inlaatgedeelte.

Eigenschappen:

- Extreem reinigende werking
- Verlaagt het brandstofverbruik
- Verwijdert gemakkelijk en snel afzettingen
- Eenvoudig in gebruik
- Laat geen resten achter

Toepassing

Intake & EGR Cleaner is zowel geschikt voor benzine- als dieselmotoren. Spuut het product bij de warme stationair draaiende motor in het luchtaanzuigspruitstuk. Spuut de bus niet in één keer leeg maar met korte tussenpozen en let hierbij goed op het toerental van de motor. Spuut pas weer bij als het toerental weer genormaliseerd is. Spuut op deze manier de spuitbus leeg en laat vervolgens de motor nog ca. 15 minuten stationair draaien.

Beschikbare verpakkingen



36813

400 ml

aerosol