

Verdrahtungsschema SDBA M12 Master mit SDBA S17 Slave.
Angesteuert werden SDG DIM DALI/DSI (Max. Stromstärken Montageanleitung SDT beachten!).
Bitte Montageanleitung B.E.G. beachten, max. steuerbare EVG DALI/DSI: 50 Stück

Achtung: Bei kombination mehrerer Sensoren muss auf Phasengleichheit geachtet werden.