

Verklaring serienummers Base Cube en Comfort Classic CV ketels

Serienummer : AAAJJDDDDXXX	
AAA	= Alfa numerieke nummercode per product (004 = 07.36.58.074)
JJ	= productie jaar (laatste 2 cijfers)
DDD	= dagcode (001 t/m 365)
XXX	= serienummer in letters (AAA, AAB, AAC, etc.)

Voorbeeld:					
Artikel nummer	Serie nummer	Ketel type	Productie jaar	Productie dag	Eigen nummer
07.36.50.750	O1C11238FTL	O1C	11	238	FTL