

Nokia auto laadkabel 12-24Volt 6230i (dikke stift) [GSM010](#)

Handige autolader, laadt uw toestel op via de sigarettenaansteker.
Te gebruiken voor zowel 12 als ook 24 Volt.

**Geschikt voor de volgende Nokia toestellen:**

Nokia 1100, 1101, 1110, 1110i, 1112, 1200, 1600, 2100, 2300, 2310, 2600, 2610, 2650, 2652, 3100, 3120, 3200, 3210, 3220, 3230, 3300, 3310/3330, 3410, 3510, 3510i, 3650, 3660, 5100, 5110/5130, 5140, 5140i, 5210, 5510, 6020, 6021, 6030, 6060, 6100, 6110/6130, 6150, 6170, 6210, 6220, 6230, 6230i, 6250, 6260, 6310/6310i, 6510, 6600, 6610, 6610i, 6620, 6630, 6650, 6670, 6680, 6680i, 6681, 6800, 6810, 6820, 6822, 7110, 7200, 7210, 7250/7250i, 7260, 7270, 7280, 7360, 7380, 7600, 7610, 7650, 7700, 7710, 8210, 8250, 8310, 8800, 8810, 8850/8890, 8910/8910i, 9110/9110i, 9210/9210i, 9300 Smartphone, 9300i, 9500 Communicator, E60, E70, N-Gage und N-Gage QD

Nokia auto laadkabel 12-24Volt N70 (dunne stift). [GSM011](#)

Handige autolader, laadt uw toestel op via de sigarettenaansteker.
Te gebruiken voor zowel 12 als ook 24 Volt.

**Geschikt voor de volgende Nokia toestellen:**

Nokia 1202, 1203, 1208, 1209, 1650, 1661, 1662, 1680 Classic, 2323 Classic, 2330 Classic, 2600 Classic, 2630, 2660, 2680 Slide, 2700 Classic, 2720 Fold, 2730 Classic, 2760, 3109 Classic, 3110 Classic, 3120 Classic, 3250, 3500 Classic, 3600 Slide, 3610 Fold, 3710 Fold, 3720 Classic, 5000, 5030 XpressRadio, 5070, 5200, 5220 XpressMusic, 5300, 5310 XpressMusic, 5320 XpressMusic, 5330 XpressMusic, 5500 Sport, 5530 XpressMusic, 5610 XpressMusic, 5700 XpressMusic, 5730 XpressMusic, 5800 Navigation Edition, 5800 XpressMusic, 6070, 6080, 6086, 6101, 6103, 6110 Navigator, 6111, 6120 Classic, 6124 Classic, 6125, 6131, 6151, 6210 Navigator, 6212 Classic, 6216 Classic, 6220 Classic, 6233,

6234, 6260 Slide, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 6300i, 6301, 6303 Classic, 6500 Slide, 6555, 6600 Fold, 6600 Slide, 6600i Slide, 6650 Fold, 6700 Classic, 6710 Navigator, 6720 Classic, 6730 Classic, 7020, 7070 Prism, 7100 Supernova, 7210 Supernova, 7310 Supernova, 7360, 7370, 7373, 7500 Prism, 7510 Supernova, 7610 Supernova, 8800 Sirocco, E50, E51 Camera, E51 zonder Camera, E61, E61i, E65, E66, E71, E72, E75, E90 Communicator, N70, N71, N72, N73, N76, N77, N78, N79, N80, N800, N810, N82, N90, N91, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB und N96