Aansluitinstructie voor contactsloten:

- A = Toebehoren
- B = Accu
- BAT = Accu
- G = Massa
- GRD = Massa
- I = Ontsteking
- L = Verlichting
- M = Ontsteking
- MAG = Ontsteking
- R = Regelaar
- S = Elektromagneet/startmotorrelais
- SOL = Elektromagneet/startmotorrelais
- S1 = Onderbreker aftakas (koppeling)
- S2 = Onderbreker bovenste dode punt (BDP)
- X = Gelijkstroomdynamo
- Y = Magneetklep