

Universele Bluetooth carkit.

Jabra SP700 universele bluetooth carkit. **GSM020**



Het is een goed alternatief voor een carkit of bluetooth headset. Met de bijgeleverde clip kunt u de speakerphone aan de zonneklep in de auto bevestigen. Bluetooth 2.0 technologie zorgt voor goede prestaties en een helder geluid. Ook de actieve reductie van achtergrondgeluid middels DSP-technologie (Digital Signal Processing) draagt daaraan bij .

Het 75 gram zware apparaatje is plug & play, installeren is niet nodig. Door de automatische paring is de verbinding met een mobieltje snel gemaakt. De speakerphone biedt tot 12 uur gesprekstijd en 200 uur standby-tijd. Bovendien schakelt hij zichzelf uit als de de bluetooth-verbinding met het mobieltje meer dan 15 minuten is verbroken. Een laadsnoertje voor in de auto is bijgeleverd.

Geschikt voor de volgende merken en toestellen:

BenQ-Siemens

A58, AP75, C81, CF61, CL71, CX75, E71, E81, EF51, EF61, EF71 Q-fi, EF81, EF91, EL71, M75, M81, P51, S55, S65, S68, S75, S81, S88, SFG75, SK65, SL75, SL80, SL91, SP65, SX1, SXG75, U10, U15

Motorola

A1000, A1600, A1800, A630, A780, A810, A830, A835, A920, A925, Aura, BACKFLIP, C390, Charm, DEFY, DEXT MB220, E398, E550, E680, E770, Karma QA1, KRZR K1, KRZR K3, L2, L6, L7 SLVR, L9 SLVR, MC55, MILESTONE, MILESTONE 2, MILESTONE XT720, MPx220, PEBL U6, Q11, Q9, RAZR 2 V8, RAZR 2 V9, RAZR Maxx V6, RAZR V3, RAZR V3i, RAZR V3x, RAZR V3xx, RAZR2 V9x, RIZR Z10, RIZR Z8, ROKR E1, ROKR E2, ROKR E6, ROKR E8, ROKR W6, ROKR Z6, ROKR ZN50, U9,

V195, V360, V525, V550, V600, V620, V635, V80, VE66, W395, W510, WX260, WX265,
WX290, WX295, Z9, ZN300, ZN5,

Nokia

2330 Classic, 2600 Classic, 2630, 2660, 2680 Slide, 2690, 2700 Classic, 2710 Navigation Edition, 2720 Fold, 2730 Classic, 2760, 3109 Classic, 3110 Classic, 3110 Evolve, 3120 Classic, 3230, 3250, 3500 Classic, 3555, 3600 Slide, 3610 Fold, 3650, 3660, 3710 Fold, 3720 Classic, 5130 XpressMusic, 5200, 5220 XpressMusic, 5230, 5235, 5250, 5300, 5310 XpressMusic, 5320 XpressMusic, 5330 Mobile TV Edition, 5330 XpressMusic, 5500 Sport, 5610 XpressMusic, 5630 XpressMusic, 5700 XpressMusic, 5730 XpressMusic, 5800 Navigation Edition, 5800 XpressMusic, 6021, 6085, 6086, 6103, 6110 Navigator, 6111, 6120 Classic, 6124 Classic, 6125, 6131, 6151, 6210 Navigator, 6212 Classic, 6216 Classic, 6220 Classic, 6230, 6230i, 6233, 6234, 6260, 6260 Slide, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 6300i, 6301, 6303 Classic, 6303i Classic, 6500 Classic, 6500 Slide, 6555, 6600, 6600 Fold, 6600 Slide, 6600i Slide, 6620, 6630, 6650, 6650 Fold, 6670, 6680, 6680i, 6681, 6700 Classic, 6700 Slide, 6710 Navigator, 6720 Classic, 6730 Classic, 6760 Slide, 6788, 6790 Surge, 6810, 6820, 6822, 7020, 7100 Supernova, 7210 Supernova, 7230, 7280, 7310 Supernova, 7370, 7373, 7380, 7390, 7500 Prism, 7510 Supernova, 7600, 7610 Supernova, 7650, 7700, 7710, 7900 Crystal Prism, 7900 Prism, 8600 Luna, 8800, 8800 Arte, 8800 Carbon Arte, 8800 Gold Arte, 8800 Sapphire Arte, 8800 Sirocco, 8910/8910i, 9300 Smartphone, 9300i, 9500 Communicator, C1-01, C1-02, C2-00, C2-01, C3, C3-01 Touch and Type, C5, C5-03, C6, C6-01, C7, E5, E50, E51 Camera, E51 zonder Camera, E52, E55, E60, E61, E61i, E63, E65, E66, E7, E70, E71, E72, E73 Mode, E75, E90 Communicator, Mural, N-Gage, N-Gage QD, N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77, N78, N79, N8, N80, N800, N81, N81 8GB, N810, N82, N85, N86 8MP, N90, N900, N91, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N96, N97, N97 Mini, X2, X2-01, X3, X3-02, X5-01, X6 16GB, X6 32GB, X6 8GB

Samsung

B2100 Xplorer, B2700, B2710 Xcover, B320, B3210 CorbyTXT, B3310, B3410 Star Qwerty, B3410W Ch@t, B460, B510, B5310 CorbyPRO, B5702, B5722, B6520 OmniaPRO 5, B7300 OmniaLITE, B7320 OmniaPRO, B7330 OmniaPRO, B7350 OmniaPRO 4, B7610 Omnia Qwerty, B7620 Giorgio Armani, B7722, C180, C3010, C3050, C3110, C3200 Monte Bar, C3212, C3300 Star Mini, C3322 Ch@t, C3510 Genoa, C3530, C5010 Squash, C5110, C5130, C5212 DuoSim, C5220, C5510, C6112, C6620, C6625, D500, D520, D600, D720, D730, D780, D800, D820, D830, D840, D880i, D900, D900i, D980, E1130 Rokcy, E1310, E1360, E200, E210, E2120, E215, E2152 Dual Sim, E2210B, E2370, E250, E251, E2550 Monte

Slider, E340, E360, E370, E380, E390, E480, E490, E500, E530, E570, E590, E620, E640, E690, E720, E730, E740, E750, E760, E770, E780, E790, E830, E840, E860, E870, E880, E890, E898, E900, E910 Serene, E950, F110, F200, F210, F250, F270 Beat, F300, F310 Serenata, F330, F400, F480, F490, F500, F510, F520, F700, G400 Soul, G600, G800, G810, Google Nexus S i9023, i200, i300, i320, i400, i450, i520, i550, i5500 Galaxy 5, i5510 Galaxy551, i560, i5700 Galaxy Spica, i5800 Galaxy 3, i600, i620, i637 Jack, i640, i710, i7110, i720, i740, i7410, i750, i7500 Galaxy, i780, i8000 Omnia II, i8510 INNOV8, i8520 Beam, i8700 Omnia 7, i8910 Omnia HD, i900 Omnia, i9000 Galaxy S, i9010 Galaxy S Giorgio Armani, Impact b, Impression, J150, J165, J200, J600, J610, J700, J750, J800 Luxe, L170, L310, L320, L400, L600, L700, L760, L770, L810V Steel, L870, L870, M110, M150, M200, M2310, M2510, M2710, M310, M3200 Beat s, M3310, M3510 Beat, M3710 Corby Beat, M5650 Lindy, M610, M620, M6710 Beat DISC, M7500 Emporio Armani, M7600 Beat DJ, M8800 Pixon, M8910 Pixon12, P1000 Galaxy Tab, P110, P260, P300, P310, P520, P930, P940, P960, Propel Pro, S3030 Tobi, S3100, S3110, S3310, S3350 Ch@t, S3370, S3500, S3550 Shark 3, S3600, S3650 Corby, S3650W Corby, S400i, S401i, S410i, S500, S501i, S5050 Allure S, S5150 Diva Folder, S5200, S5230 Star, S5230W Star WiFi, S5250 Wave 2, S5330 Wave 2 Pro, S5350 Shark, S5500 Eco, S5510, S5530, S5550 Shark 2, S5560 Marvel, S5570 Galaxy Mini, S5600 Preston, S5600v Blade, S5620 Monte, S5830 Galaxy Ace, S6700, S7070 Diva, S720i, S7220 Ultra B, S7230 Wave Touchwiz, S7230E Wave 723, S730i, S7330, S7350 Ultra S, S7550 Blue Earth, S8000 Jet, S8300 UltraTOUCH, S8500 Wave, S8530 Wave2, T819, T919 Behold, T929 Memoir, T939 Behold 2, U100, U300, U700, U800 Soulb, U810 Renown, U900 Soul, Vodafone 360 H1, Vodafone 360 M1, X500, X550, X670, X680, X700, X800, X820, X830, Z130, Z140, Z150, Z170, Z230, Z240, Z320i, Z400, Z500, Z510, Z540, Z560, Z620, Z630, Z650, Z700, Z720, ZV10, ZV30, ZV40

SonyEricsson

Aino, Aspen, C510, C702, C901, C901 GreenHeart, C902, C903, C905, Cedar, D750i, Elm, F305, G502, G700, G700 Business Edition, G705, G900, Hazel, Jalou, K320i, K330, K510i, K530i, K550i, K550im, K610i, K610im, K618i, K630i, K660i, K750i, K770i, K800i, K810i, K850i, M600i, Naite, P1i, P990i, R300 Radio, R306 Radio, S302, S312, S500i, S600i, Satio (Idou), Spiro, T303, T650i, T700, T707, T715, V630i, V640i, Vivaz, Vivaz pro, W205, W300i, W302, W350i, W380i, W395, W508, W550i, W580i, W595, W610i, W660i, W700i, W705, W710i, W715, W760i, W800i, W810i, W850i, W880i, W890i, W900i, W902, W910i, W950i, W960i, W980i, W995, Xperia Pureness, Xperia X1, Xperia X10, Xperia X10 mini, Xperia X10 mini pro, Xperia X2, Xperia X8, Yari, Yendo, Z310i, Z530i, Z555i, Z610i, Z710i, Z750i, Z770i, Z780, Zylo