Douchebak afkitten

Douchebak afkitten

*A priori kan je een douchebak afkitten met **Tec7**, niet voor niks de alleskunner!*

Maar daarnaast ontwikkelden we speciaal voor het afkitten van sanitair en keuken een product dat het nog gemakkelijker maakt.

***XealPro** is de ideale kit voor het afkitten van een douchebak. **XealPro** is flexibel, elastisch en is zacht bij het uitspuiten, wat minder kracht vergt en meer precisie geeft. Ook het afwerken gaat vanzelf. **XealPro** heeft een uitstekende chemische bestendigheid door zijn zeer gesloten toplaag na volledige uitharding, specifiek voor kitwerk dat niet geschilderd zal worden.*

Stap 1: Voorbereiding

Belangrijk voor een blijvend optimale hechting:

- Verwijder loszittende deeltjes en stof.
- Reinig de ondergrond met behulp van **Tec7 Cleaner** en/of Multiclean: aanbrengen, even laten inwerken, afwrijven met een zuivere doek en resten verwijderen met een tweede zuivere doek.

Belangrijk voor een perfect resultaat:

- Snij de spuitmond onder een hoek van 45°. De opening moet iets kleiner zijn dan de beoogde voeg.
- Gebruik een **Tec7 Gun**, met de zwarte plastic lip achteraan naar boven: bij het loslaten van de trekker gaat de zuiger dan een beetje naar achter zodat er geen druk meer is op het patroon, en de kit niet blijft lopen.

Stap 2: Afkitten

- Hou het pistool onder een hoek van 45° zodat de kit de beide randen raakt.
- Spuit een dunne, vullende voeg. Al wat te veel is moet afgestreken worden.

Stap 3: Afwerking

- De gebruikte materialen in een badkamer zijn meestal niet poreus zodat **Tec7 Cleaner** aangewezen is voor een perfecte afwerking.
- Als er toch poreuze materialen onbehandeld gebruikt werden, zoals natuursteen, beton of baksteen is het beter**HP Clean** te gebruiken voor de afwerking om randvervuiling te voorkomen.
- Bevochtig je spatel met de gekozen reiniger en strijk de voeg af.
- Verwijder overtollige kit van je spatel met behulp van een Powerwipes doekje. Bevochtig je spatel terug met de gekozen reiniger.
- Als je een tape gebruikt, gebruik de dunst mogelijke.
- Strijk dan af met je spatel zodat er geen kit meer op de tape zit om een opstaande rand te vermijden.
- Verwijder gemorste kit met de reeds gebruikte reiniger.

howtos.back to overview

Producten

Ontdek onze helden

XealPro

DÉ NIEUWE GENERATIE AFDICHTINGS- EN AFWERKINGSKIT
products.read more