EPDM herstelling

WP7-201 Instant Waterdicht is de ideale partner om snel en efficiënt waterdichtingsklussen uit te voeren. Ook bij het herstellen van EPDM komt deze handige spuitbus van pas. Ontdek hier hoe je ermee aan de slag gaat.

Stap 1: Voorbereiding

- Schuur gladde oppervlakken even op.
- Reinig de ondergrond met Multiclean .
- Neem WP7-201, maak de mengkogel vrij en schud gedurende minstens 1 minuut.

Stap 2: Herstellen

- Breng een dunne laag WP7-201 vanop 25 à 40 cm afstand.
- Breng na 10 minuten een tweede laag van +- 0,5mm aan.

Stap 3: Spuitbus opbergen

- Houd de spuitbus ondersteboven en spuit tot er geen product meer vrijkomt.
- Reinig de spuitkop met Tec7 Cleaner .

Raadpleeg steeds de technische fiche voor de volledige gebruiksaanwijzing.

howtos.back to overview

Producten

Ontdek onze helden

WP7-201 Instant Waterdicht

DIRECT WATERDICHT – DIRECT BESCHERMD
products.read more