



Remover CT

Productomschrijving

Remover CT is een niet-agressief mengsel, op basis van natuurlijke oplosmiddelen, geschikt voor het verwijderen van verse lijmresten en de meeste soorten uitgeharde contactlijm. Ideaal voor het verwijderen van vet, olie en andere vuilresten.

Eigenschappen

- Sterk reinigende eigenschappen
- Hoge ontvettingskracht
- Multifunctioneel gebruik
- Veilig in gebruik
- Niet-corrosief
- Vrij van aromatische koolwaterstoffen

Toepassingen

- Verwijderen van uitgeharde resten contactlijm.
- Geschikt voor het verwijderen van verse lijmresten, oliën, vet en andere vuilresten.



Technische gegevens

Basis	Mengsel op basis van natuurlijke oplosmiddelen
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	ca. 0.85 g/ml
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +30°C

Verwerking

- Verwerkingsmethode
Spuitsbus goed schudden voor gebruik. Spuiten op een afstand van ca. 20 cm van het object. Aanbrengen in de gewenste hoeveelheid. Laat een paar minuten rusten. Na het aanbrengen, droog het oppervlak met een schone handdoek. Wrijf altijd in één richting. Vooraf mogelijke aantasting van het oppervlak uittesten.

Veiligheidsaanbevelingen

Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.
Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water.
Bij inslikken de mond grondig spoelen met stromend water.
Vermijd het inslikken van het product.
Raadpleeg onmiddellijk een arts.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.
Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

Verpakking/Logistiek

Kleur: Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de website of een Soudal vertegenwoordiger.
Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.
Houdbaarheid: 2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.



Remover CT

Opmerkingen

- Remover CT maakt een primerloze applicatie op zelfreinigend glas mogelijk. (bijv. Activ Glass van Pilkington en Bioclean van Saint-Gobain Glass)
- Er kunnen vette resten achterblijven, dit kan worden verwijderd met Cleaner & Degreaser.
- Remover CT is niet geschikt om de ondergronden voor te bereiden op verlijming. Het is geen primer.
- Remover CT kan vlekvorming veroorzaken op poreuze oppervlakken.
- Gezien het ruime aanbod aan kunststoffen en verven is het aangewezen voorafgaandelijk een proef op te zetten op een onopvallende plaats om mogelijke aantasting te testen.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.