

KRAMP GEBRUIKERSTIPS VOOR DE ULTRASOON REINIGER

Opstelling

Zorg voor een vlakke, droge en stabiele ondergrond alvorens het toestel in gebruik te nemen.

Aansluiting

Zorg voor een stopcontact voorzien van randaarde.

Vloeistofniveau

Het toestel vullen en/of op niveau houden op het aangegeven vloeistofniveau (inkeping).



Minimumniveau

Zorg dat het vloeistofniveau maximaal ca. 1 cm onder de inkeping blijft (7/8 zoals aangegeven op het toestel).

Procesconditie

Zorg voor een ca. 3% zeepoplossing in het bad en een werktemperatuur van ca. 60 graden °C.

Producten plaatsen/uitnemen

Zorg ervoor dat bij het plaatsen en uitnemen van het draadmandje geen overtollige vloeistof over de rand van het bad stroomt.

Uitdruppen

Na afloop van de ingestelde ultrasoon tijd het mandje boven het bad afzetten en uit laten druppen.

Afspoelen

Hierna afspoelen met schoon water en droogblazen met perslucht.

Morsen vloeistof

Let op dat er bij het vullen, legen en werken met het toestel geen vloeistof langs de voor- en achterkant van het bad stroomt i.v.m. binnendringen vloeistof.

Verwarming uitschakelen

Schakel alvorens het bad te legen de verwarming ca. 1 uur van tevoren uit.



Ultrasoon reinigingsvloeistof 5 Liter, Bestelnummer: USR100

IT'S THAT EASY.



Voor een compleet overzicht van de producten van Kramp:

www.kramp.com